

La télécommande et ses fonctions

Fonctions de la télécommande pour le contrôle du décodeur

1. Choisir la source d'entrée du téléviseur.
2. Allumer et éteindre le téléviseur.
3. Naviguer dans les **menus : A, B***.
4. Contrôler l'enregistrement et le mode différé.
5. Accéder au menu des applications.
6. Naviguer dans le menu et confirmer.
7. Sortir des menus.
8. Régler le volume du téléviseur.
9. Sélectionner une chaîne ou saisir du texte.
10. Obtenir la description détaillée d'un contenu télé.
11. Rechercher un contenu.
12. Microphone.
13. Allumer et éteindre le décodeur.
14. Accéder au guide des chaînes.
15. Accéder au menu principal. Android TV.
16. Activer la **commande vocale***.
17. Naviguer parmi les chaînes.
18. Mettre le volume en sourdine.
19. Activer et désactiver les sous-titres.
20. Revenir à la chaîne précédente.
21. Visualiser l'état des piles.

*Menu A, B

Touche **A**

- Affiche le menu de navigation au bas de l'écran.

Touche **B**

- Accès direct au menu des enregistrements.

*Commande vocale

- Cette fonction permet d'accéder aux applications du décodeur. Cependant, elle ne fonctionne pas pour le service de télévision de la CTAL. Pour de l'information supplémentaire référez-vous au site : assistant.google.com.

Bon à savoir

- La CTAL n'est en aucun cas responsable des abonnements pour les applications de contenu vidéo.

